



PROGRAMMERING AV FJÄRRKONTROLL

Viasats fjärrkontroller kan programmeras till att styra de grundläggande funktionerna i din TV, vilket gör att din Viasat-box och din TV kan styras med samma fjärrkontroll. I denna manual går vi igenom tre olika metoder för hur du kan programmera din fjärrkontroll.

METOD 1: SIMPLESET

Viasats fjärrkontroller tillverkade efter den 1 januari 2014 har stöd för en så kallad SimpleSet-funktion. Denna funktion gör att du enkelt kan programmera din fjärrkontroll från Viasat till att även styra din TV.

Följ nedan steg för att programmera din fjärrkontroll med hjälp av SimpleSet.

1. Kontrollera att din fjärrkontroll stödjer SimpleSet. Fjärrkontroller tillverkade efter den 1 januari 2014 känns enkelt igen på att -knappen har en röd symbol. På äldre fjärrkontroller är symbolen vit. Se bilden nedan. Om din fjärrkontroll inte stödjer SimpleSet rekommenderas metod 2 eller 3 på nästa sida.
2. Kontrollera att din TV är påslagen.
3. Tryck på knappen "TV" på din fjärrkontroll.
4. Tryck och håll ner knapparna "OK" och  samtidigt tills "TV"-knappen blinkar två gånger.
5. Rikta fjärrkontrollen mot TV:n, tryck och håll ned den sifferknapp som motsvarar din TV-tillverkare i tabellen nedan. "TV"-knappen kommer att blinka med jämna mellanrum medan fjärrkontrollen söker kontakt med TV:n. Detta moment kan ta några minuter.
6. När fjärrkontrollen har fått kontakt kommer TV:n att stängas av. Släpp sifferknappen. "TV"-knappen kommer blinka två gånger för att markera att programmeringen lyckades. Du kan nu styra din TV med din Viasat-fjärrkontroll.
7. Om programmeringen misslyckas kommer "TV"-knappen att blinka tre gånger. Detta betyder att din TV inte stödjer denna funktion. Använd istället metod 2 eller 3 som beskrivs på nästa sida.



Fjärrkontroll stödjer SimpleSet





Fjärrkontroll stödjer inte SimpleSet

METOD 2: KODSÖKNING


För att programmera din fjärrkontroll behöver du först hitta den fyrsiffriga kod som motsvarar märket på din TV. Med den här metoden hittar du rätt kod med hjälp av en automatisk kodsökning.

Sök efter koden till din TV på följande sätt:

1. Se till att TV:n är påslagen.
2. Tryck och släpp "TV"-knappen på fjärrkontrollen.
3. Håll ner "OK" och  tills "TV"-knappen blinkar två gånger.
4. Använd sifferknapparna för att ange 9 9 1. "TV"-knappen blinkar två gånger.
5. Rikta fjärrkontrollen mot TV:n och tryck på -knappen.
6. Rikta fjärrkontrollen mot TV:n och tryck på "CH+" upprepade gånger tills TV:n stängs av. Du kan behöva trycka flera gånger på "CH+" (upp till 150 gånger). Kodsökningen kan ta upp till 15 minuter. Om du hoppar över en kod kan du söka igenom tidigare koder genom att trycka på "CH-". Kom ihåg att hela tiden ha fjärrkontrollen riktad mot TV:n under kodsökningen.
7. När TV:n stängs av lagrar du koden genom att trycka på OK. "TV"-knappen blinkar två gånger.
8. Efter att du har ställt in fjärrkontrollen kan du koppla om fjärrkontrollen och kontrollera TV:n genom att trycka på knappen "TV". Om du vill växla tillbaka till att kontrollera din Viasat-box trycker du på knappen "VIASAT".

KODTEST-FUNKTION



När du har hittat rätt kod till din TV kan du med fjärrkontrollen utföra ett test för att fastställa denna kod.

1. Tryck och släpp "TV"-knappen på fjärrkontrollen.
2. Håll ner "OK" och  tills "TV"-knappen blinkar två gånger.
3. Använd nummerknapparna för att ange 9 9 0. "TV"-knappen blinkar två gånger.
4. Tryck på 1 och räkna hur många gånger lysdioden blinkar.
5. Tryck på 2 och räkna hur många gånger lysdioden blinkar.
6. Tryck på 3 och räkna hur många gånger lysdioden blinkar.
7. Tryck på 4 och räkna hur många gånger lysdioden blinkar. Nu har du hittat den fyrsiffriga koden. Om lysdioden inte blinkar alls under steg 4, 5, 6 eller 7 är koden 0.
8. Skriv ned koden och förvara den i utrymmet bakom batteriluckan på fjärrkontrollen för framtida bruk.

Sifferknapp	Tillverkare
1	Grundig
2	Hitachi
3	LG
4	Panasonic
5	Philips
6	Samsung
7	Sharp
8	Sony
9	Thomson
0	Toshiba


METOD 3: ANVÄND TV-KODTABELLEN

Om det inte går att styra TV:n med fjärrkontrollen efter en kodsökningen kan det vara så att du använder fel kod. Försök att upprepa sökningen för att hitta korrekt kod. Om det inte fungerar kan du använda tabellen med TV-koder som finns bifogat på sidan 4-16.

1. Leta rätt på märket på din TV i tabellen på sidan 4-16 och välj den första fyrsiffriga koden i listan.
2. Se till att TV:n är påslagen och inte i viloläge. Tryck och släpp sedan "TV"-knappen på fjärrkontrollen.
3. Tryck på och håll ned "OK" och  tills "TV"-knappen blinkar två gånger.
4. Använd sifferknapparna till att ange den fyrsiffriga koden för din TV ("TV"-knappen blinkar två gånger efter att du har angett den fjärde siffran).
5. Kontrollera om det går att stänga av TV:n genom att trycka på . Upprepa steg 1 till 5 med varje kod för ditt TV-märke om TV:n inte svarar. Om ingen av koderna styr din TV eller om ditt TV-märke inte är angett kan du försöka på nytt med kodsökningen som beskrivs ovan.
6. Sätt på TV:n genom att trycka på en sifferknapp (eller på "CH+") och kontrollera sedan att alla funktioner fungerar på rätt sätt.
7. Skriv ned koden och förvara den i utrymmet bakom batteriluckan på fjärrkontrollen för framtida bruk.

ÅTERSTÄLLA FJÄRRKONTROLLEN

Rensa alla inställningar på fjärrkontrollen och tillämpa fabriksinställningarna på följande sätt:

1. Håll ner "OK" och  tills "TV"-knappen blinkar två gånger.
2. Använd sifferknapparna till att ange 9 8 1. "TV"-knappen blinkar två gånger. De fabriksinställda värdena tillämpas på fjärrkontrollen.

TV-KODER VIASAT

A.R. Systems 0067, 2061, 0382, 0586, 0404, 0485

Accent 0067, 0586

Acec 0042

Acentic 0586

Acer 1369, 1674, 2566, 3660, 3927

Acoustic Solutions 1697, 1757, 1575, 1179, 2309, 1615
1553, 1895, 1067, 2706,

Acronn 2591

Adcom 0655

ADL 1247, 0920, 2225

Admiral 0123, 0393, 0448, 0117, 0193, 0294

Advent 0906, 1724, 1643

Adyson 0098, 0247, 0246

AEG 0636, 1586, 1354, 1067, 1179, 2051

2126, 1697, 1585, 1615, 2269, 2196

2227, 2795, 2505, 3273, 3538, 2271

Agashi 0294, 0246, 0247

AGB 0546

Agef 0117

Agfaphoto 2480, 2269,

Agora 2309, 1615, 2706, 0067

Aiko 0067, 0586, 0401, 0065, 0463, 0102

0391, 0221, 0294, 0247

Aim 0067, 0586, 0304

Airis 1863, 2080, 1561, 2225, 2866, 0586

Aiwa 0731, 1934, 1946, 1938, 1945, 1535

Akai 0391, 1356, 0238, 2227, 0401, 0067

0463, 0221, 0065, 0039, 0102, 0248

0582, 0744, 0193, 0546, 0745, 0632

0586, 0578, 0611, 0510, 0247, 0661

0246, 0294, 0478, 0208, 0407, 0636

0738, 0381, 0616, 1067, 1938, 0503

0678, 0842, 1278, 1965, 2051, 2126

1757, 1338, 1895, 2706, 3097, 1179

1553, 1682, 2862, 3825, 3542

Akiba 0248, 0312, 0485, 0067, 0586, 0324

Akira 2271, 3510, 2363

Akito 0302, 0067, 0586

Akura 1800, 2319, 1717, 0744, 1739, 1697

1067, 0067, 0586, 1675, 0698, 1698

1615, 0389, 0442, 0523, 0039, 0248

0312, 0388, 0294, 2012, 2019, 1877

2013, 1393, 2269, 2171, 2089, 3298

Alba 1067, 1615, 0744, 0067, 3097, 2027

2706, 0698, 0586, 0039, 0448, 0400

0265, 0401, 0385, 0248, 0246, 0617

0277, 0461, 0193, 0517, 0241, 0079

0611, 0066, 1698, 0609, 1934, 1938

0473, 2037, 1965, 2080, 2134, 1895

1179, 3617, 3035, 2591, 3820, 2244

1697

Albiral 0132

Alcyon 0241

AlfaView 1236

Alios 2198

Alkos 0065

Allorgan 0236, 0324, 0247

Allstar 0067, 0586

All-Tel 0895

Ambassador 0207

Amitech 1311, 1812, 0685, 1498, 1879

Amoi 1559, 2372

Amplivision 0247, 0400, 0350

Amstrad 0207, 0039, 1179, 1697, 0546, 0294

0401, 0248, 0067, 0586, 0463, 0442

1067, 0678, 0611, 1934, 1354, 2012, 2171

Anam National 0680

Andersson 2706, 1179, 1615, 0067

Anex 0451

Anglo 0039, 0294

Anitech 0039, 0098, 0294, 0067, 0586, 0312, 0132

Ansonic 0400, 1612, 0067, 2829, 0586, 0039

0698, 0404, 0193, 0322, 0132, 0441

0289, 0277, 1467, 0042, 0458, 1934

0134, 1698

AOC 3820, 0655, 1618, 2141, 2244

Apollo 0503

AquaVision 1636

Arc en Ciel 0139, 0226, 0598, 0228

Arcam 0246, 0247

Arçelik 0744, 3463, 2155, 0067, 1338, 2920

Arctic 1682

Ardem 0516, 0744, 0663, 0067, 0586, 0745

Arena 0067

Aristona 0586, 0067, 0042, 0043

ART 1067

Art Mito 1615, 2171, 1697

Artax 2199

Arthur Martin 0193, 0267

ASA 0135, 0376, 0100, 0134, 0117, 0193, 0209

Asberg 0067, 0586, 0132

Asora 0039

Asuka 0248, 0247, 0246, 0294, 0312, 1934

Asus 3370

Atec 1636, 1758

Atlantic 0067, 0586, 0246, 0236, 0350, 0289

Atori 0039

Auchan 0193

Audiosonic 0039, 0067, 0404, 0586, 1338, 0139

0744, 2080, 2089, 0745, 0247, 0400

0367, 0294, 0248, 0516, 0458, 2013, 2134

Audioton 0247, 0516, 0400, 0294, 0458

Autovox 0117, 2199, 2202, 0236, 0267, 0574

0379, 0247, 0277, 1179, 1615, 2706, 1697, 2309

Aviois 1664

Avol 2171

AVP 1934, 1938

Axxent 0039

Axxion 2489, 3263

Azuki 2269

B&D 1247

Baier 0906, 1354, 2194, 2195, 2269, 3054

Baird 0139, 0223, 0373, 0220, 0222, 0102

0103, 0247, 0238, 1934, 1226, 0636

2242, 3495

Bang & Olufsen 0595, 0650, 0117, 0305
Barco 0410, 0582, 0193
Basic Line 0404, 1179, 0067, 0193, 0698, 0586
0039, 0248, 0312, 0247, 0485, 0369
1067, 1698
Bastide 0247
Bauer 1645, 2227
Baur 0176, 0333, 0565, 0225, 0542, 0067
0586, 0584, 0221, 0391, 0574, 0379
1535, 1040
Bazin 0247
BBK 1771, 1553, 1675, 2271
Beaumont 0208
Beko 0744, 2693, 0516, 0065, 0745, 0067
0448, 0458, 0400, 2309, 0586, 1338
0636, 0838, 1682, 2230, 2155
Belson 0728, 0736, 2271, 3273, 2744, 2898
3326, 1697
Belstar 1067
Bennett 0586, 0067
BenQ 1592, 1745, 2420, 2837, 2865, 2593
1553, 2244, 3820, 3927
Bensten 1923, 1356, 1443
Beon 0067, 0586, 0448
Beond 1863
Berthen 0698, 1698, 0586
Best 0367, 0400, 0451
Bestar 0067, 0586, 0400, 0404
Bestar-Daewoo 0404
Bestwell 1356
Binatone 0247
Black Diamond 0644, 1067, 0586, 1179
Black Panther 0132
Black Star 0277
Black Strip 0065
Blackway 0312, 0248
Blaupunkt 0584, 1739, 2136, 0225, 0221, 0565
0230, 0357, 0358, 0478, 0485, 0200
0066, 2456, 3495
Blauren 0404, 2305
Blu:sens 1877, 1879, 2271, 2511, 2744, 3613
Blue Media 1758, 1636
Blue Sky 0067, 1354, 1067, 0744, 1739, 1179
0517, 0698, 0745, 0655, 1682, 0654
1939, 0586, 0248, 0312, 0485, 1964
1934, 1938, 1698, 0838, 1393, 1344
1769, 1946, 3818
Blue Star 0312
BlueDiamond 2136, 2456, 3495
Bluetech 2591, 2829
Blush 1805, 1739
Boca 1682
Bogo 2591, 3542
Boman 1354
Bondstec 0277
Boots 0302, 0247, 0039
Bork 1393
Bosch 0350, 0357
BPL 0067, 0586, 0312
Brandt 0655, 0139, 0267, 0226, 0228, 0317
0365, 0598, 0501, 0373, 0590, 2706, 1615, 1697
Brandt Electronique 0317, 0365, 0598
Brimax 1739
Brinkmann 0067, 0586, 0698, 0549, 0448, 0516, 1698
Brionvega 0067, 0586, 0117, 0589
Bristol 2120
Britannia 0246, 0247
Brother 0294
Bruns 0117, 0327, 0458, 0516
BSR 0193, 0324, 0582, 0391
BTC 0248
Bush 1067, 3619, 2706, 1356, 2157, 3035
2244, 1615, 2155, 1179, 0644, 0690
0401, 0744, 1586, 0067, 3614, 0698
1946, 0248, 0193, 1682, 1697, 0379
0039, 0066, 2271, 0265, 0312, 0302
0385, 0393, 0404, 0549, 0294, 0391
0517, 0241, 0238, 0247, 0728, 0736
0611, 0324, 0582, 0586, 1930, 1934
1938, 1698, 2012, 1278, 1664, 1712
1196, 0617, 1717, 1338, 2083, 2090
2080, 2134, 2013, 2242, 2445, 2269
3820, 1895, 2918, 1750, 1984, 2703
0473, 2037, 2089, 2253, 2589, 3617
3205, 2456,
Cameron 2298, 1553, 0586
Camper 0067, 0586, 0516
Canton 0248
Capsonic 0294
Carad 0640, 0067, 0586, 0698, 1067, 1698
Carena 0485, 0067, 0586
Carrefour 0066, 0100, 0067, 0586
Cascade 0039, 0067, 0586
Casio 0067, 0586, 0193, 0379, 1934
CAT 1712, 2185
Cathay 0067, 1757, 0586
Celcus 1179, 1697, 1615, 0067, 1067, 2706
Cello 2171, 1800, 1874, 2276, 2703
Centrum 1067
Centurion 0067, 0586
Century 0117, 0277, 0268
CGE 0104, 0114, 0336, 0448, 0277, 0582
0400, 0193, 1934
Changhong 3464
Chimei 1696
CHL 3097
Cimline 0039, 0265, 0248
Cinetec 2090
Cinex 0678, 1196, 1586, 2012
City 0039
Clarity 1750
Clarivox 0448, 0067, 0586, 0100, 0132, 0327
Clatronic 0067, 2624, 0400, 0401, 0744, 0248
0294, 0586, 0247, 0277, 0039, 0132
0350, 0609, 0678, 1934, 0636, 1354
1179, 1707
Clayton 0415, 1067
CMS 0246, 0247

CMX 2829, 2898, 2862, 3326, 3354, 3357
3186, 3097

Combitech 1938

Compacks 1822

Concorde 0039

Condor 0350, 0067, 0586, 0400, 0246, 0039
0312, 0132, 0277, 0448, 0441, 0193, 0294

Conia 1717, 1675

Conrac 0838

Conrad 0067, 0586

Contec 0246, 0039, 0187, 0041, 0066, 0294
0067, 0586

Continental Edison 2271, 0139, 2977, 0267, 0226, 0228
0317, 0517, 0598, 0684

Cosmel 0039, 0367, 0067, 0586

CPTEC 0655, 1393

Crosley 0117, 0277, 0104, 0114, 0582, 0193

Crown 0039, 0742, 2230, 0400, 0516, 0067
0586, 0517, 0744, 0636, 0745, 0451
0448, 0389, 0609, 0238, 0683, 0369
1964, 1067, 1682, 0698, 2051

Crystal 0461

CS Electronics 0444, 0246, 0248, 0277

CTC 0277

CWR-Tech 1585, 1354

Cyberpix 1697

Cybertron 0248

Cytronix 1328

D.Boss 1504, 0067

Daas 0327

Daewoo 0664, 1879, 2128, 2155, 0691, 3222
0529, 2276, 0654, 0404, 1939, 0067
0586, 0039, 0246, 0248, 0247, 0481
1167, 1932, 1938, 0910, 0906, 0895
0728, 0744, 0736, 2305, 2067, 1691
1406, 1825, 3145, 3605, 1110

Daewoo Display 3145

Dainichi 0248, 0246

Daitsu 1297

Dansai 0067, 0586, 0294, 0065, 0246, 0039
0066, 0247, 0238

Dansette 0442

Dantax 0400, 2011, 0516, 1682, 1946, 0744
1067, 0636, 0745, 1938

Datron 0655

Datsura 0238

Dawa 0067, 0586

Daytek 1406, 1661

Daytron 0039, 0404, 0067, 0586

de Graaf 0238, 0074, 0257, 0193, 0578, 0393

Decca 0102, 0079, 0063, 0546, 0067, 0586
0274, 0279, 0302, 0247, 1167, 0651
1934, 1938

Dell 1294

Denko 0294

Denver 0067, 1354, 0586, 2624, 2758, 0636
1219, 2797, 0617, 1879, 2269, 1664
1707, 2171, 2080, 2126, 2051, 1739
2169, 2202, 2227, 2299, 2275, 3611
3614, 3613, 3545, 3097, 1800, 2511
3665, 2480, 3658, 2076, 2795

DER 0223, 0220

Derwent 0231

Desmet 0350, 0067, 0586, 0039, 0117, 0381

DGM 2269, 2089, 2591

Diamant 0067, 0586

DiBoss 0067, 0586, 1504

Dicra 3263, 3354, 3186

Diffé 1994

Digatron 0067, 0586

Digihome 1179, 3205, 1697, 2706

Digiline 0067, 0586, 0135, 0698, 1698

DigiLogic 0067, 0586, 2027

Digimate 0920, 2269

Digital Device 1636

Digitek 1739

Digitrex 3224, 3097

Digivision 0391

DigiX 0910

DiK 0067, 0586

Dikom 2829, 2061, 2591, 2706

diVision 2227

Dixi 0039, 0067, 0586, 0327, 0277, 0247, 0117

DMTECH 1994, 1179, 1879, 2480, 2031, 2184
2253, 3510, 3613

DNS 3464

Doma 2724

Domeos 0698, 1698, 0067, 1067

Domland 0424

Doric 0231, 0379

Dream Screen 0684

Dream Vision 1734, 1784

DTS 0039

Dual 0574, 3205, 0379, 0247, 0373, 0549
1267, 0067, 0586, 0289, 0382, 0424
0333, 0582, 0193, 1934, 1167, 0661
1179, 1067, 2271, 1354, 1297, 1697
1615, 2706, 0744, 2227

Dumont 0117, 0134, 0132, 0247, 0100, 0102, 1934

Dunai 0574, 0193

Dunlop 2829

Durabrand 0067, 1467, 0586, 1682, 1067, 0744

Dux 0067, 0586, 0042

D-Vision 0067, 2012, 2227, 2269, 0586

Dynatron 0067, 0586, 0042

Dyon 2829, 2271, 3495, 3859, 3542,

E.S.C. 0067, 0586, 0247

e:max 1354, 0636, 1561,

Easy Living 1278, 2134, 1739, 1643, 1247, 1338
1661, 2053, 2035, 2037, 0907, 1196
1586, 1696, 2489, 1324, 2139

Easy Touch 2089

ECG 3097, 2227, 2269, 2195, 2155, 0067, 1067

Edison-Minerva 0517

Eiki 0765

Elbe 0441, 0465, 0660, 0268, 0640, 0289
0322, 0400, 0193, 0067, 0586, 0248
0221, 0247, 0546, 0391, 0582

Elbe-Sharp 0546

Elcit 0117, 0277, 0546, 0132, 0582, 0193

Electrion 1615

Elekta 0039, 1585, 0067, 0586, 0294, 0312
Elenberg 1825, 2298
Elfunk 1238, 1067
ELG 0067, 0586
Elin 0246, 0067, 0586, 0135, 0134, 0578
0391, 0478, 0379, 0193, 0039
Elite 0248, 0067, 0586, 0350
Elman 0132
Elonex 1806
Elta 0039, 0098, 0294, 0246, 0461
Emco 0277
Emerson 0207, 0744, 0117, 0277, 0067, 0586
0401, 0100, 0312, 0350, 0391, 0654
1939, 0516, 0400, 0193, 0351, 1934
0698, 1698
e-motion 0895, 1739, 2456, 3495, 2136
Emperor 0312
Emprex 1819
Enox 2703
Epson 1765, 1320
Erae 1401
Erison 1712
Erres 0067, 0586, 0042
Essentials 2516
Estèle 0582, 0193
Etron 0067, 0586, 0850, 0039, 0193
Eurofeel 0294, 0247, 0684
EuroLine 0067, 2080
Euroman 0246, 0294, 0067, 0586, 0247, 0451, 0400
Europa 0067, 0586
Europhon 0067, 0546, 0132, 0193, 0247, 0586
0277, 0582, 0461, 0246
Eurovision 1179
Everline 3542
Evesham 1697, 1278, 1749, 1758, 1636
Evotel 2589, 2591, 3619, 2667
Excel 0067, 0586
Excello 1067
Expert 0236, 0289, 0193
Exquisit 0067, 0586, 0277
F&U 2706
FairTec 1403, 1401
Fenner 0404, 0039, 1697, 1179
Ferguson 0655, 0365, 0222, 1067, 2667, 0103
0317, 0220, 0268, 0223, 0354, 0139
0590, 0373, 2423, 0067, 0586, 0065
0683, 0134, 0138, 0391, 0501, 1934
0578, 0473, 2037, 1946, 1938, 2083
1965, 1984, 2305, 1895, 2456, 3035
3097, 2136, 2706, 2120, 2309
Fidelity 0193, 0542, 0393, 0067, 0586, 0401
0442, 0223, 0246, 0294, 0381, 0462
0574, 1934, 1937, 1938, 0391
Filsai 0247
Finlandia 0238, 0376, 0389, 0578, 0391, 0193
0393, 0102, 0317, 0373, 0075
Finlux 0135, 3205, 0134, 0067, 0586, 0744
0376, 1615, 1697, 0247, 0102, 0582
0193, 0546, 0745, 0100, 0117, 0209
0132, 0441, 0661, 0522, 0510, 1586
0659, 0503, 0448, 0636, 0651, 0838
1278, 1196, 2706, 1179,

Fintec 2012
Firstline 0067, 0586, 0404, 0698, 0744, 0654
0193, 0039, 0324, 0351, 0246, 0415
0277, 0582, 1939, 0132, 0247, 0441
0574, 0379, 0268, 0102, 0265, 0238
0391, 1067, 1698, 0838, 1393, 1179
1401, 1338
Fisher 0134, 0247, 0066, 0238, 0400, 0585
0327, 0075, 0117, 0187, 0391, 0582
0193, 0333, 0574, 0379, 0102
Flint 0067, 0586, 0640, 0102, 0248, 0485, 0294
FNR 0132
Foehn & Hirsch 2421, 0208, 1870
Force 1179
Forgestone 0223
Formenti 0193, 0067, 0586, 0516, 0246, 0117
0350, 0582
Formenti-Phoenix 0246, 0350, 0582
Fortress 0123, 0117
Fraba 0067, 0586, 0400
Freesat 1666
Friac 0039, 0067, 0586, 0132, 0451, 0400
0529, 0685, 0640
Frontech 0277, 0294, 0379, 0444, 0393, 0461
0478, 0247, 0039, 0193
Fujimaro 0895
Fujitsu 0713, 0883, 0236, 0102, 0132, 0247
0193, 0039, 0382, 0067, 0586, 0391, 0289
Fujitsu General 0039, 0247, 0236, 0193
Fujitsu Siemens 1696, 1328, 1278, 1403, 1179, 0838
2204
Funai 1847, 1424, 1067, 1696, 1625, 0698
0294, 0324, 0333, 0442, 1698, 1535
1934, 0744, 1993, 1682, 3205
Furrion 3357
Future 0067, 0586
Gaba 1067, 0067
Galaxi 0132, 0067, 0586, 0391, 0193
Galaxis 0400, 0448, 0067, 0132, 0586
Galeria 0039
Garza 0586
GBC 0582, 0193, 0039, 0404, 0248, 0393
GE 0373, 0765
Geant Casino 0193
GEC 0193, 0391, 0379, 0067, 0546, 0586
0073, 0102, 0247
Geloso 0277, 0039, 0393, 0582, 0193, 0404
General Electric 0373, 0317
General Technic 0039
Genexxa 0248, 0067, 0586, 0442, 0523, 0193
0039
Gericom 0895, 1636, 1751, 1328, 1236, 3591
1247, 0910, 0838
GoGen 2706, 1179, 1697, 0067, 1067, 3205, 1615
Gold 1863, 2053, 1800, 2489
Goldfunk 0698, 1698
Goldhand 0246
Goldline 0367
GoldStar 0067, 0039, 0400, 0320, 0407, 0247
0277, 0246, 0586, 0461, 0193, 0391
0139, 0393, 0636, 0074, 1964, 0744, 0745, 0485

Gooding 0517**Goodmans** 0664, 1278, 2423, 1697, 1825, 1717

1615, 0654, 1067, 0067, 2013, 0529

0586, 1946, 0744, 0698, 1939, 1179

0404, 0066, 0294, 0102, 0546, 0039

0320, 0209, 0517, 0401, 0373, 0265

0065, 0510, 0590, 0247, 0365, 0248

0481, 1938, 0609, 0660, 0691, 1930

1698, 0910, 1338, 0617, 1406, 1757

1675, 1712, 2088, 1750, 2083, 2076

1749, 2157, 2253, 2445, 2706, 1553

1739, 0838, 1196, 0207, 2195, 2136, 2244

Gorenje 0400, 1615, 1697, 0451, 2706**GPM** 0248**Graetz** 0391, 0401, 0193, 0067, 0369, 0586

1179, 1615, 1697

Gran Prix 0678, 2366, 3222, 1226, 2227, 2363**Granada** 0067, 0586, 0256, 0386, 0389, 0042

0075, 0102, 0381, 0176, 0138, 0238

0247, 0066, 0369, 0546, 0231, 0503

0365, 0590, 0193, 0393, 0255, 0373, 0578

Grandin 0067, 1682, 0586, 0039, 0193, 0640

0744, 0745, 0698, 0404, 0350, 0312

0248, 0485, 0609, 1067, 1698, 0895

0910, 2155, 2706

Gronic 0132, 0247, 0193**Grundig** 0225, 1196, 1873, 1253, 1612, 2706

0473, 0221, 2157, 1717, 0584, 0100

0565, 1067, 0517, 0067, 2037, 0736

0267, 0586, 0617, 0039, 0066, 0400

0770, 1965, 1938, 0660, 1946, 1338

0208, 1406, 0373, 2011, 1697, 2083

2269, 2225, 2230, 2155, 1354, 2693

2920, 2655, 3292, 2591, 1675, 3463, 1553

Grunkel 2480, 1179, 3510, 2797, 1553, 2829**Grunpy** 0209**H&B** 0838, 2031**Haier** 1645, 3273, 0728, 0294, 2242, 0736

2918, 0906, 2244, 3820, 2271,

Halifax 0294, 0246, 0247**Hampton** 0246, 0247**Handic** 2706**Hanimex** 0248, 0324, 1938**Hanns.G** 1643**Hannspree** 1381, 2816, 1643, 1806, 2057, 2847, 2244**Hanseatic** 0067, 0586, 0529, 0549, 0379, 0193

0391, 0322, 0574, 0312, 0424, 0350

0664, 0458, 0400, 0691, 0039, 0324

0247, 0461, 0117, 0407, 0381, 0744

0838, 0516, 0655, 2031, 1994

Hantarex 2227, 2497, 0039, 0067, 0586, 0132

0546, 0268, 2161, 2162, 0895

Hantor 0067, 0586**Harsper** 0895**Harwa** 1226**Harwood** 0039, 0442, 0067, 0586, 0517**Hauppauge** 0067, 0586**HB** 2383, 1354**HCM** 0039, 0442, 0067, 0586, 0247, 0248

0448, 0312, 0294, 1226

Hedzon 0586, 0067**Hema** 0247, 0039**Hemmermann** 0379, 0574**Hifivox** 0139, 0226, 0598, 0228**Higashi** 0246**Highline** 0294, 0067, 0586**Hikona** 0248, 2013**Hinari** 0238, 0067, 0586, 0039, 0248, 0066

0209, 0193, 0385, 0473, 2037, 0241

0517, 0265, 0324, 0294, 1938

Hisawa 0312, 0248, 0485, 0640, 1938, 0744**Hisense** 1393, 2128, 1344, 2067, 2429, 1769**Hit** 0117**Hitachi** 1606, 2030, 2706, 3205, 2237, 1802

1615, 0511, 0608, 0749, 0255, 1179

0774, 0386, 1067, 0379, 0760, 1514

1511, 0471, 2157, 1717, 1697, 1255

0664, 1075, 0503, 0593, 0582, 0373

2244, 0226, 0228, 0529, 2035, 2037

0257, 0827, 0073, 0224, 0510, 0473

0546, 0102, 0067, 0074, 0586, 0139

0393, 0578, 0208, 1167, 0135, 0066

0193, 0522, 0389, 0391, 0659, 0907

0247, 0336, 2309, 0754,

Hitachi Fujian 0138, 0255**Hitsu** 0039, 0640, 0485, 0248**HKC** 3542**HMV** 0117**Höher** 0744, 3464, 1586, 0895, 1179**Home Electronics** 0636**Horizont** 1647, 3054**Hornophon** 0067, 0586, 0042**Hoshai** 0248, 0485, 0312**Huanyu** 0404, 0246**Hugoson** 0920, 1696, 1247, 2225**Humax** 1325, 2087, 1569,**HYD** 1661, 1406**Hygashi** 0247, 0246**Hyper** 0039, 0246, 0247, 0277**Hypersonic** 0391**Hypson** 0067, 0586, 0744, 0745, 1964, 0294

0247, 0312, 0485, 0268, 1938, 1067

0698, 1698, 0516

Hyundai 1311, 1498, 2169, 1356, 1929, 1548

1324, 1724, 1274, 1661, 1182, 0895

0906, 1636, 0736, 1586, 1504, 1406

2184, 2326, 2706, 1179

Iberia 0067, 0586**ICE** 0294, 0067, 0401, 0039, 0586, 0248

0247, 0246

Ices 0248, 0246**Icos** 0042**Ict** 0067, 1167, 0586**Ideal** 1586**Ilekei** 2061**IIsonic** 1406, 1643**Iiyama** 1247, 0920**i-Joy** 3825, 2743, 2591, 3186, 2898, 2195

3542, 3097

Ikasu 1707, 2276**Imperial** 0067, 2120, 0193, 0400, 2119, 0104

0114, 0538, 0586, 0660, 2227, 0441

0391, 0379, 0448, 0277, 0226, 0461, 0582

Indesit 0267
Indiana 0067, 0586
InFocus 1236, 1460, 2229
Ingelen 0517, 0640, 0744, 0193, 0391
Ingersoll 0039
Ingo Devices 2269
Inno Hit 0039, 1067, 1697, 0102, 0067, 1338
0586, 2706, 1179, 0248, 0320, 2309
0247, 0546, 0277, 0132, 0312, 1615
Innovation 0549, 0067, 0586, 0098
Innowert 0895, 1328
Inspira 1354, 1586
Interactive 0067, 0586, 0042, 0117, 0542, 0305
0357, 0193, 0391, 0400, 0139, 0598, 0441
Interbuy 0039, 0067, 0294, 0277, 0098, 0542, 0586
Interfunk 0067, 0586, 0042, 0117, 0542, 0305
0357, 0193, 0391, 0400, 0139, 0598
0379, 0277, 0230
Internal 0067, 0586, 0654, 0529, 0404, 1939
International 0246
Intervision 0312, 0247, 0485, 0067, 0098, 0401
0407, 0549, 0478, 0516, 0400, 0424
0517, 0444, 0248, 0132, 0461, 0193
0294, 0277, 0684, 0039, 0586
Ipure 1724, 1406
Irradio 0039, 0067, 0586, 0248, 0277, 0320
0401, 0754, 2051, 0744
Isis 2706, 1179, 1067
Isukai 0248, 0067, 0586, 0312, 0485
ITC 0247, 0582, 0350
ITS 0067, 0401, 0248, 0312, 0294, 0246
0039, 0586
ITT 0193, 1724, 2155, 0510, 0379, 0391
0503, 0578, 0381, 0223, 0376, 0369
0238, 0616, 0209, 0574, 0640, 1553
2087, 2383, 2429, 2705, 2706, 1196
2745, 1179, 3205
ITT Nokia 0391, 0578, 0193, 0503, 0510, 0379
0376, 0238, 0209, 0369, 0381, 0616
0636, 0640, 0661, 0393, 0461
ITV 0067, 0294, 0586, 0277, 0404
Jay-tech 3097, 2269
JDV 2012
Jean 0066
JEC 0065
JGC 1707, 1739
JMB 0067, 2706, 0529, 0664, 0404, 0586
0473, 2037, 1938, 2456, 2136
Jocel 0742
JQ 2366
JTC 3097
Jubilee 0586
JVC 0683, 1825, 1848, 2706, 1179, 3205
2148, 3462, 1183, 0636, 1683, 0401
0761, 0713, 0066, 0220, 0222, 0223
0248, 0448, 0123, 0680, 2744, 2973
3904, 3326, 2035,
Kaisui 0248, 0312, 0067, 0586, 0246, 0485
0247, 0039
Kaon 2383
Kapsch 0193, 0391, 0236, 0289, 0134
Karcher 0067, 0586, 0451, 0400, 0640, 0193
0312, 0132, 0294, 0744, 1586, 0636, 2012, 2155, 1338
Kathrein 0586, 0067, 0910
Kawa 0401
KB Aristocrat 0193
Kendo 2706, 0067, 0640, 0586, 0193, 0549
0542, 0400, 0407, 0393, 0458, 0441
0132, 0265, 0277, 0678, 1615, 1067
1467, 0516, 2168, 1179, 1167
Kenmark 2667, 2423
Kennedy 0193, 0236, 0582, 0465
Kennex 1067
Kenstar 2120, 2361, 2362,
Keydo 1732
Keymat 1356, 1443, 1923, 2065
Kingsbrook 1067
Kingsley 0246
Kiton 0586, 0067, 0698, 1698
Kneissel 0067, 0415, 0400, 0640, 0441, 0404
0529, 0586, 0465, 0289, 0322, 0268, 1938
Kobra 1328
Kolster 0067, 0586, 0132, 0379, 0277, 0248
Konka 0067, 0586, 0401, 0744, 0448, 0248
Kontakt 0517
Korpel 0067, 0586
Korting 0117, 0451, 0400, 0350
Kosmos 0067, 0586
Kotron 0442, 0294, 1930
Koyoda 0039
Kraking 0268
Kriesler 0042
Kuba 0379, 0193
Kuba Electronic 0333, 0379, 0193
Küppersbusch 2706, 0067, 1697
Kyoshu 0442, 0448, 0294
Kyoto 0415, 0193, 0246, 0247
L&S Electronic 0895, 0744
LaSAT 0516, 0400
Lava 1504
Lavis 1067, 0067, 0193
Leader 0039
Lecson 0067, 0586
Lemair 0441
Lenco 0039, 2866, 2829, 2185, 1825, 0067
0193, 0404, 0586, 0134, 0617, 1067
2013, 1661, 2489, 1817
Lenoir 0039, 1219, 0920
Lentec 1561, 2061
Lesia 0277
Level 2403
Levis Austria 0067, 0586
Lexsor 1226, 1537
Leyco 0294, 0102, 0067, 0586, 0324, 0609
LG 1870, 2212, 1453, 1693, 0208, 0067
1335, 1872, 1798, 0744, 1667, 0636
1751, 0586, 0745, 1964, 0728, 0736
2087, 1889, 2937, 1179
Liesenkötter 0067, 0357, 0358, 0042, 0586
Lifetec 0067, 0698, 1067, 1167, 0549, 2031
0404, 0039, 0542, 0685, 0586, 0744
0248, 0294, 1698, 0713, 1278

Linetech 2706, 1179
Linsar 1615, 2706, 2309, 1697, 1179, 1067, 3205
Lloyd's 0039
LME 0461
Lodos 1067, 1179
Loewe 0542, 0663, 1914, 0820, 1866, 0117
0400, 0322, 0546, 0586, 0685
Logic 2137
Logik 2516, 3535, 3035, 1895, 1825, 1067
2125, 3458, 3462, 0910, 1247, 1615
3861, 3910, 1717, 2137, 1675, 2271
0067, 0063, 0041, 0401, 0223,
Logix 3495, 0698, 1698, 2456, 0549
Lowry 3298
Luker 2012
Luma 0067, 0393, 0236, 0193, 0441, 0586
0404, 0039, 0289
Lumatron 1967, 0393, 2053, 0236, 2501, 0067
0586, 0193, 0289, 0391, 0247, 0294, 0103
Lumenio 0067
Lux May 0067, 0039, 0586, 0611
Luxman 0609
Luxor 0224, 3205, 0267, 0320, 0393, 0510
0522, 0379, 0391, 0238, 0386, 0578
0193, 0376, 0503, 0209, 1067, 0247
0661, 2706, 1697, 1179
Madison 0067, 0586
Magnadyne 0117, 0277, 0546, 0132, 0582, 0193, 0574
Magnafon 0546, 0132, 0246, 0103
Magnavox 0067, 0586
Magnum 0678, 1817, 0744, 0067, 0586, 0745
1319, 1196, 1586
Majestic 2829, 3542
Mandor 0294
Manesth 0067, 0586, 0265, 0247, 0294, 0350
0065, 0324, 0193, 0393
Manhattan 0067, 0906, 0586, 1504, 0698, 1067
1297, 0193, 1698
Manta 3357, 1707, 1732
Maqma 1819, 1822, 1328, 1732, 1739, 1636
Marantz 0067, 0586, 0442, 1929
Marca Canaria 3613
Marelli 0117
Mark 0067, 0586, 0247, 0246, 0404, 0039
0744, 0745
Marks & Spencer 1877, 2276, 1800, 2703
Mascom 1586, 0586, 0067, 2155, 1615, 2227
Mastec 2027
Master's 0529, 0067
Masuda 0401
Matsui 0473, 1179, 1067, 2667, 2037, 1946
2516, 0067, 0225, 0586, 0517, 0039
0265, 0207, 0041, 0385, 0102, 0063
0066, 0241, 0247, 0324, 0401, 0463
0393, 0609, 0485, 0193, 0302, 0379
0546, 0065, 0461, 0238, 0075, 0221
0365, 0744, 0574, 1938, 0659, 1696
0910, 2309, 1697, 2706, 0774, 2591
Matsushita 0680
Maxim 1196, 2012, 1586
McMichael 0073
Medialine 1236, 1994
Mediator 0067, 0586, 0042
Medion 0744, 1406, 0838, 2977, 0067, 3495
0549, 0698, 0586, 0542, 2269, 1167
0728, 0736, 3079, 1938, 1067, 1467
1930, 1278, 1698, 0275, 0661, 1251
0910, 1319, 1946, 1196, 1586, 1179
2031, 1697, 2309, 1771, 2797, 1879
2593, 2706, 3545, 3205
Megas 0640
MEI 1067, 0067, 0586
Melectronic 0376, 0067, 0542, 0139, 0373, 0277
0135, 0134, 0404, 0039, 0247, 0510
0522, 0246, 0441, 0379, 0193, 0317
0586, 0654, 0664, 0391, 0221, 0225
0098, 0691, 0744, 1682
Memorex 0039
Memory 2013
Memphis 0367, 0102, 0039, 0415
Mercury 0067, 0039, 0586
Merritt 0578, 0391, 0193
Metz 1563, 0776, 0418, 0477, 0397, 0117
1179, 0225, 0565, 0584, 0221, 0067
0586, 0305, 0698, 1067, 1698, 1667
Micromaxx 0067, 0586, 0698, 1067, 0660, 0838
1698, 1354, 2031, 0744,
Microspot 1644
Microstar 0838
Miia 2898
Mikomi 1179, 0774, 1615, 1697, 0067
Minato 0067, 0586
Minerva 1278, 0517, 0565, 0225, 0100, 0221
0584, 0267, 0546, 0138
Ministry of Sound 1697
Minoka 0442, 0067, 0586, 0389
Mirai 1696, 1882, 2102, 1681
Mirror 1930
Mistral Electronics 0223
Mitsai 1586
Mitsubishi 0138, 0542, 0067, 0117, 0063, 0066
0231, 0267, 0388, 0223, 0565, 0586
0721, 0238, 1964, 1067
Mitsuri General 0193
Mivar 0639, 0322, 0320, 0321, 0400, 0246, 0546, 0247
Mogen 2171
Monaco 0039
Moree 0067
Morgan's 0067, 0586
mp man 2480, 3326
MTC 0400, 0379, 0542, 0193, 0391, 0478
MTEC 0302
MTlogic 0744, 1338, 2080, 2134
Multibroadcast 0223
Multimat 0462
Multistandard 0132, 0462
Multitec 0067, 0586, 0516, 0698, 1067, 1586, 1698, 2012
Multitech 0379, 0039, 0393, 0516, 0067, 0400
0586, 0247, 0246, 0277, 0132, 0294, 0582
Murphy 0134, 2035, 1879, 0246, 0473, 2703
2276, 0102, 0193, 2037, 3205, 2706
0231, 0381, 1697, 1179, 2136

Musikland 0067, 0248, 0277, 0586
Mx Onda 1717, 2013, 1675, 2171,
MyCom 1406, 0208
Myryad 0586, 0067
Mystery 2271, 3326, 3077
NAD 2452, 0895
Naiko 0067, 2012, 0636, 0586
Nakimura 0404, 0067, 0586
Naonis 0393, 0193
Narita 2012
National 0256
Naxoo 3545
NEC 0200, 0275, 1734, 1200, 0066, 0350
0485, 0039, 0404, 0247, 0067, 0586
0041, 0734, 0267, 0529, 0683, 0691
1827, 2229, 3287
Neckermann 0067, 0221, 0400, 1535, 1040, 0230
0584, 0586, 0582, 0193, 0357, 0448
0379, 0117, 0277, 0247, 0441, 0350, 0393, 0542
NEI 0067, 0586, 0367, 0461, 0401, 0193, 1067
NEO 0784, 1354, 3354
Neon 1762, 2276, 1800, 2088, 2703, 0783
Neovia 1236, 0895, 1994, 1403, 1401, 0906, 1406
Nesco 0277, 0209, 0444, 1938
Nesx 1762
Netway 2139
Network 0367
Neufunk 0067, 0039, 0586, 0640, 0248, 0312, 0744
Nevir 2829, 2706, 2504, 3205
New Tech 0067, 0039, 0586, 0373, 0247, 0478
New World 0248
Nicamagic 0246
Nikkai 0102, 1707, 0248, 0067, 0586, 0247
0294, 0065, 0367, 0246, 0039, 0066, 1697
Nikkei 0744, 2199, 2202, 2227, 1615, 3820
2706, 2309, 1697
Nishi 0512
Nissan 2366
Nobliko 0132, 0100, 0246
Nogamatic 0139, 0226, 0598
Nokia 0391, 0193, 0510, 0379, 0578, 0522
0389, 0503, 0381, 0369, 0238, 0404
0616, 0661, 0636, 0376, 0209, 0350, 0640, 0139
Nordic 0247
Nordmende 0590, 0139, 2361, 3054, 2120, 0317
2362, 2031, 0226, 0373, 0228, 0598
0225, 0067, 0586, 0365, 0193, 0501
1278, 0744, 1319, 1443, 0473, 2037
1615, 1697, 1179, 1338, 0655, 2706
Norfolk 0193
Normerel 0067, 0586
Nortek 0698
Northern Star 1236
Novak 0042, 0067, 0586
Novatronic 0067, 0135, 0404, 0586
Novex 1553
Novita 1615
NPG 3464
Nurnberg 0193, 0391
O.K.Line 0701, 1067, 1354, 1586
Oceanic 0193, 0391, 0324, 0238, 0593, 0503
0578, 0510, 2031
Odeon 0294, 1825
Odys 1825, 2829, 2958, 2269, 2195, 3859
3542, 3495, 2271, 3273, 3545
OK. 3464, 2706, 3097, 3462, 2269, 3077
Okano 0400, 0067, 0586, 0294, 0102, 0039
OKI 1067, 2155, 2230, 1697, 1615, 3464
3495, 2706, 1338, 2977, 1179
Olidata 1406
Omega 0294
Onei 1697
Onimax 0744
Onn 2196, 2275, 1739, 3054, 2194, 1586
1179, 2155, 0586, 1697, 1800, 2309
Onwa 0401, 0248, 0463, 0611, 0132, 0461
Onyx 1739, 1800
Opera 1338, 0067, 0586, 0744, 2168, 1615
Optoma 1784, 2778, 2826
Orava 0582, 1067, 1179,
Orbit 0067, 0586
Orbitech 2452
Orion 1965, 2037, 2061, 2271, 2035, 0067
0473, 0385, 0744, 0265, 2138, 0586
0685, 0324, 0207, 0350, 0041, 0039
0351, 0241, 0132, 0294, 0442, 0546
0574, 1946, 1938, 0063, 0910, 1226
2030, 2031, 1984, 1067, 1945, 3829, 3903, 2706
Online 0067, 0248, 0586
Ormond 0415, 0698, 1067, 0067, 0586, 1698
Orsowe 0546
Osaki 0102, 0248, 0247, 0294, 0523, 0067
0442, 0302, 0404, 0241, 0385, 0586
Osio 0067, 0586, 0320
Oso 0248
Osume 0187, 0102, 0066, 0248, 0067, 0586
OTIC 1717, 1675, 2013
Otto Versand 1535, 1040, 0066, 0123, 0542, 0067
0586, 0565, 0225, 0574, 0379, 0584
0221, 0391, 0265, 0139, 0324, 0256
0277, 0333, 0350, 0247, 0039, 0312
0373, 0458, 0461, 0546, 0549, 0582
OVP 1610
Pace 1938
Pacific 0067, 1946, 2090, 0586, 1167, 1267
1938, 0744, 1067, 0473, 1354, 2037
Packard Bell 1344, 1504
Pael 0246
Palladium 0400, 0067, 0685, 0441, 0660, 0744
1167, 0221, 1535, 1040, 0230, 0448
0584, 0586, 0379, 0277, 0357, 0117
0582, 0193, 0549, 0247, 0393, 2012
Panache 1615
Panama 0039, 0247, 0294, 0246, 0067, 0586
0277
Panasonic 1666, 0680, 1680, 0256, 1340, 0304
1240, 0244, 0391, 0883, 0267, 0880
0397, 0546, 0067, 0586, 0193, 0578
0381, 0138, 2294, 3855, 2706
Panavision 0067, 0441, 0586
Papouw 0067, 0586
Pathe Cinema 0193, 0268, 0246, 0350, 0322, 0379
0461, 0582, 0400

Pathe Marconi 0139, 0226, 0228, 0267, 0598

Pausa 0039

PEAQ 3205, 3077, 2706

Perdio 0102, 0350, 0193, 0067, 0246, 0312, 0586

Perfekt 0067, 0586

Philco 0117, 0114, 0104, 0448, 0277, 0582

0193, 0400, 0067, 0586, 0549

Philex 0231, 0193, 0381

Philharmonic 0247

Philips 0586, 1774, 1536, 0067, 0669, 2045

1613, 1525, 1897, 0635, 1917, 1485

0802, 2830, 0043, 0042, 0584, 0073

0117, 0223, 0453, 0373, 0404, 0039

0230, 0391, 2798, 2710, 3394, 3820

2244, 3644, 3221, 3708

Phocus 1319, 1338, 0744, 1682

Phoenix 0067, 0586, 0400, 0516, 0193, 0117

0102, 0246, 0350, 0415, 0582

Phonola 0067, 0586, 0042, 0043, 0117, 0223, 0246

Phonotrend 2185

Pioneer 1290, 0790, 1487, 0196, 0709, 0067

0586, 0453, 0458, 0373, 0391, 0139

0193, 0317, 0516, 0542, 2488

Pionier 0400, 0516

Plantron 0067, 0586, 0294, 0039

Play 1297

Playsonic 0744, 0067, 0247, 0369, 0745, 1682

Polar 0067

Polaroid 1553, 3619, 2706, 3205, 1697, 1750

1675, 3326, 1717, 1771, 2155

Policom 0598, 0132, 0139, 0226, 0228, 0236

0267, 0268, 0305, 0391, 0193, 0100

0104, 0114, 0117, 0565

Poppy 0039

Portland 0404, 0654, 1939

Powerpoint 0517, 0067, 0586, 0728, 0736, 1800, 2171

Pragma Digital 0838

Prandoni-Prince 0277, 0546, 0391, 0393

Precision 0247

Premier 0921

Prestigio 1930

Prima 0039, 0294, 0333, 0098, 0442, 1537, 1226

Prinston 1067

Prinz 0102, 0574, 0379, 0391, 0224

Pro Vision 0529, 0067, 0586, 1067, 0744, 1354, 1561

Profex 0039, 0193, 0461, 0391, 0393

Profi 0039

Profilo 1586

Profitronic 0067, 0586, 0132

ProLine 0664, 1757, 2667, 1575, 1067, 0655

2165, 0067, 0586, 0660, 0441, 0042

0351, 0102, 0651, 1406, 2134, 2253

2706, 2423, 1179, 1615, 1697

Prosonic 0067, 2061, 1769, 0586, 1895, 0400

2115, 0404, 0910, 0401, 0698, 1406

0744, 2169, 2171, 0481, 0246, 2758

2706, 0244, 1923, 2031, 0609, 1354

0247, 1698, 1800, 1762, 1344, 2120

2136, 1739, 2275, 0636, 1179, 1537

3495, 3510, 2227, 2299, 2480, 2293

3611, 2130, 1817, 2456, 2155, 1575

1879, 0745, 1226, 1874, 2080, 2051

2693, 0906, 1553, 2511, 2309, 2241

Protech 0067, 0586, 0247, 0039, 0277, 0379

0132, 0294, 0461, 0448, 0367, 0698

0312, 0582, 0193, 0516, 1067, 1698

Protek 2366, 1661

Proview 1717, 1675

Proxima 0765

Pye 0067, 0586, 0042, 0043, 0117, 0584

0404, 0379, 0442

Pymi 0039

Q.Bell 2591, 3357

Q.Media 2866, 3524, 3645, 3545, 3655, 2120, 2829

QONIX 3097, 1664, 2195

Quadral 0248

Quadro 0783, 1356, 0586, 0067, 0851, 1179, 1697

Quartek 1636

Quasar 0277, 0895, 0039

Quelle 0067, 1535, 1040, 0041, 0139, 0542

0565, 0574, 0379, 0584, 0221, 0391

0066, 0247, 0277, 0104, 0357, 0114

0358, 0336, 0100, 0134, 0135, 0698

0586, 0187, 0225, 0230, 0294, 0320

0176, 1067, 0324, 0376, 0451, 0582

0039, 1698

Questa 0066

Radialva 0139, 0248, 0461, 0193, 0067, 0586

0317, 0367

Radiola 0067, 0586, 0042, 0247

Radiomarelli 0117, 0231, 0546, 0277, 0067, 0586

Radionette 0744

RadioShack 0067, 0586

Radiotone 0039, 0067, 0586, 0458, 0400, 0609

0448, 0442, 0678, 0698, 0294, 1067, 1698

Rafena 0327

Rank 0100

Rank Arena 0066, 0187

RBM 0100, 0119

Recor 0067, 0586

Rectiligne 0067, 0586

Red 2271

Red Star 0067, 1586, 0586

Rediffusion 0231, 0391, 0381, 0578, 0066, 0376

Reflex 0067, 0586, 1067, 0698, 1698

RefleXion 3263

Relisys 1769, 0907, 1771, 0895, 0906, 1236

1328, 1406, 1615, 2244, 1675

Reoc 0744, 0654, 0664, 1939, 2227

Revox 0067, 0838, 0586, 0400

Rex 0236, 0393, 0441, 0277, 0193, 0289, 0294

RFT 0327, 0117, 0322, 0400, 0458, 0102

0294, 0067, 0586, 0516

Ricoh 0067, 0586

R-Line 0067, 0586, 0193

Roadstar 1067, 0745, 0039, 0448, 0067, 0586

0744, 0698, 0248, 0294, 0312, 1946

1698, 1219, 1930, 1585, 1356, 2171, 1707

Robotron 0117

Rolsen 1401, 0067, 0586, 2128, 2067, 2031

Rover 0907

Rowa 0294, 0247, 0039, 0246, 0617, 0067, 0586

Roxy 0478

Royal Lux 0451, 0400, 0442, 0365

Rukopir 0586, 0067

Saba 0655, 1196, 0139, 0590, 0373, 0317
0117, 0193, 0546, 0391, 0528, 0226
0228, 0365, 0598, 0578, 0501, 0680
0744, 1618, 2706, 1615, 3205
Saccs 0268
Saga 2227
Sagem 0640, 0485, 0312, 0860, 0648
Saisho 0265, 0546, 0207, 0039, 0041, 0063
0247, 0461, 0193, 0294, 0241, 0574
Saivod 2012, 0067, 0586, 1179, 1586, 0698
0742, 1067, 1697, 1698, 3510
Sakaï 0193
Salora 0320, 0224, 0379, 0193, 0386, 0389
0391, 0546, 0393, 0578, 0369, 0238
0582, 0510, 0651, 1267, 0661, 1196
1586, 1401, 2184, 2155, 2227, 2031, 2706
Salsa 0365
Sambers 0546, 0132
Samsung 2081, 0842, 0648, 0617, 1488, 1649
0586, 1279, 1342, 0674, 1265, 0039
0067, 0247, 0478, 0512, 0400, 0090
0796, 0844, 1937, 0102, 0294, 0712
0246, 0320, 0549, 0193, 3194, 0748, 0208
Sandra 0246, 0247
Sandstrøm 2429, 2227, 3462,
Sanela 0268
Sansui 0067, 1712, 0586, 3825, 0401, 1965, 2862
Santon 0039
Sanyo 0238, 1238, 0187, 0322, 0066, 0041
0400, 0369, 0102, 0246, 3126, 0247
0134, 0075, 0585, 0176, 0039, 0574
0193, 0067, 0327, 0586, 0516, 0765
0200, 0734, 1679, 1067, 1697, 1179
1615, 2309, 2706
Save 0067, 0586
Saville 1938
SBR 0067, 0586, 0042, 0223, 0043, 0073
ScanSonic 1817
Schaub Lorenz 0578, 2199, 2271, 2202, 0744, 0391
0379, 2227, 0636, 0516, 0404, 1354
1393, 1401, 2130, 1697, 2155, 0906
1338, 2230, 2706, 1179, 3298, 2319
1615, 2309
Schneider 1167, 2706, 2866, 0067, 0586, 1615
0549, 0042, 0333, 0574, 0379, 0424
0382, 0289, 0373, 0247, 0277, 0401
0391, 0248, 0698, 1067, 0193, 0678
0744, 0043, 0654, 1939, 1938, 1698
2012, 1946, 0100, 1647, 1504, 1354
1267, 3054
Schöntechnik 1067
Scotland 0193
Scott 1219, 1553, 2013, 3613, 1825
Sears 0176
Seaway 0664
Seeltech 3298, 3097
Seelver 0586, 1067, 0067
SEG 1067, 2269, 1739, 0067, 1179, 3859
3464, 0586, 3970, 1467, 0698, 0247
0517, 0039, 0379, 0193, 0294, 0327
0664, 0066, 0132, 0277, 0444, 0246
0582, 0248, 1939, 0654, 1698, 2168
2155, 2195, 2480, 2703, 1553, 1615
SEI 0117, 0132, 1535, 1040, 0582, 0193
0546, 0574, 0379, 0324, 0236, 0067
0586, 0207
Sei-Sinudyne 0132, 0236, 0324, 0546, 1535, 1040
0582, 0574, 0067, 0586, 0117
Seitech 1247, 1354,
Selecline 3326
Seleco 0236, 0393, 0289, 0193, 0441, 0401
0066, 0294, 0376, 0465, 0660
Sencor 0744, 2505, 3097, 2269, 2227
Sencora 0039
Sense 1877, 1879
Sentra 0065, 0248, 0039, 0379
Serie Dorada 0208
Serino 0640, 0485, 0246, 0123
Sharp 1423, 2706, 0123, 1223, 1616, 1123
2244, 0187, 0066, 1849, 3820, 0324
0286, 0223, 0546, 0230, 1179, 3381
1965, 3826, 3205,
Shinelco 2134, 2271,
Shintoshii 0067, 0586
Shivaki 0067, 0586, 0473, 2037, 0481, 0404, 0208
Shorai 0324, 0209
Siarem 0582, 0193, 0117, 0132, 0546
Siemens 0221, 0565, 0584, 0230, 0225, 0357
0358, 0187, 0176, 0067, 0586, 0391
Siera 0067, 0586, 0042, 0617
Siesta 0400
Silva 0067, 0586, 0246, 0391, 0678
Silva Schneider 0783, 1586, 2196, 0678, 2155, 2227
3097, 2363
Silver 0066, 0391, 0209, 0745, 0193
SilverCrest 1067, 0067, 0586, 2706
Simz 2171
Singer 0039, 0117, 0067, 0586, 0132, 0277
0465, 0365, 0193
Sinudyne 1354, 2706, 1697, 0207, 0117, 0265
0132, 0324, 0582, 0193, 0391, 0546
0574, 0379, 1535, 1040, 0236, 0067
0586, 1938, 0636
Skantic 0386
Sky Media 0910, 1644, 0208, 1643, 1636, 1645
1406, 1805, 1739, 0691, 0895
Skymaster 0135
Sliding 0895, 0910, 1354,
SLX 0698, 1698
Smaragd 0517
SmartVision 1873
Sodiff 2366
Soemtron 0895, 1328
Sogera 0350
Sogo 1406, 2080, 3097, 3542
Solavox 0391, 0102, 0193, 0578, 0381, 0067, 0586
Sonawa 0248
Sonber 0132

Soniko 0067, 0586
Sonitron 0238, 0400, 0369, 0247
Sonix 1762
Sonneclair 0067, 0586
Sonoko 0067, 0586, 0039, 0294, 0312, 0247
Sonolor 0238, 0193, 1535, 1040, 0578, 0391, 0312
Sontec 0067, 0586, 0400, 0324, 0039
Sontech 2013
Sony 1855, 2808, 1535, 1681, 1581, 1655
1040, 0041, 0383, 0066, 0132, 0187
3391, 2615
Sound & Vision 0132, 0248, 0404, 0067, 0586
Soundwave 0067, 2276, 2703, 0586, 0350, 0448
0745, 1877
SOVOS 2269
Soyo 1739
Ssangyong 0039
Standard 0067, 2271, 2120, 0586, 1712, 1067
0248, 0039, 0247, 0350, 0404, 1739, 2829
Starion 1067
Starlite 0039, 0582, 0193, 0067, 0586, 0294
0442
Starmedia 2139
Stenway 0312, 0248
Stern 0236, 0289, 0193, 0393, 0294, 0441, 0465
Stevison 2012, 1586
Strato 0067, 0586, 0294, 0039, 1817
Strong 1179, 1067, 0067, 0586
Stylandia 0247
Sungoo 1278, 2067
Sunic Line 0067, 0586
Sunkai 0324, 0385, 0351, 0485, 0248, 0265
0640, 0067, 0586, 0517, 0895, 1553
Sunny 0067, 1647
Sunstar 0401, 0067, 0586, 0039, 0609, 0294
Sunstech 2031, 2480, 3273, 3545, 1994, 2706, 2271
Sunwood 0067, 0586, 0039
Super 1219
Superla 0546, 0246, 0247
SuperTech 0039, 0067, 0586, 0246, 0248
Superton 0461
Supra 0404, 0039
Supratech 2241, 2238, 3097,
Susumu 0365, 0248, 0317
Sutron 0039
Swedx 1636
Sweex 2504, 2591
Swissline 0277
Swisstec 1805, 1739, 1644, 1636, 1643, 1645
0910, 1406, 0895, 1806, 1879, 2089, 2134
Sydney 0246, 0247
Sysline 0067, 0586
Sytong 0246
T+A 0477
Tactus 0302
Tandberg 0397, 0441, 0139, 0367, 0226, 0391, 0193
Tandy 0248, 0102, 0247, 0277, 0123, 0193, 0444
Targa 1401, 1297, 0648, 2275, 3552
Tashiko 0066, 0073, 0247, 0176, 0200, 0246
0389, 0193, 0393
Tatung 1750, 0651, 0067, 1278, 1586, 0586
0102, 0546, 0247, 0302, 0279, 0041
0274, 0659, 0079, 0063, 1938, 1401
1749, 1354, 2445, 3054, 1946
Taurus 3097, 2227, 3054
TCL 3077, 2705,
TCM 0744, 1319, 0838, 2031, 1338
Teac 1675, 2198, 3035
TEC 0247, 0039, 0277, 0501, 0365, 0367
0289, 0582, 0067, 0586, 0391, 0193
Tech Line 1615, 0067, 0586, 0698, 1467, 1698, 1179
Tech Lux 1219
Technema 0350
Technica 2012, 0651
Technical 1697, 2706
Technika 2136, 2271, 2456, 1895, 2706, 2198
2089, 1879, 2242, 1697, 2013, 1615
2155, 2227, 3035, 3495, 2012, 3097
TechniSat 0685, 3205, 0327, 0067, 0586, 0193
1297, 2185, 2452
Technisson 0744, 1319, 1682
Techno 1615, 1067
Technol Ace 0209
Technosonic 0655, 2271, 2012, 0529, 0586, 1923
1354, 0910, 0067, 1356, 0744
Technotrend 1732, 2185, 1561
Techvision 1739, 2271, 1561
Techwood 1179, 2706, 1067, 1697, 2309
Teckton 1406
Tecnimagen 0586
Teco 2139, 1553, 2210
Tecsonic 2747
Tedelex 0247, 0636, 0067, 0039, 0238, 0617
0586, 0461
Teiron 0039
TELE System 0906, 1707, 2155, 3273, 1615, 1067
0067, 2271, 2693, 1697, 2706, 3464
Teleavia 0139, 0317, 0226, 0598, 0373
Telecor 0067, 0586, 0193, 0248, 0247, 0289, 0424
Telefunken 0655, 1697, 2269, 2829, 0838, 0590
0104, 0139, 0373, 0528, 0292, 0501
0317, 0114, 0131, 0365, 0336, 0103
0226, 0067, 0586, 0516, 0598, 0744
1586, 0376, 0851, 1615, 1618, 1179
2706, 3205,
Telefusion 0067, 0586
Telegazi 0067, 0193, 0289, 0248, 0294, 0586
Telemeister 0350, 0067, 0586
Telesonic 0067, 0586
Telestar 0067, 0586, 2120, 2348, 0609, 1879, 0442
Teletech 0067, 0586, 0698, 0039, 0277, 0367
0444, 1067, 1698
Teleton 0247, 0305, 0236, 0193, 0379, 0289
0066, 0393
Televideon 0350, 0582, 0193, 0246
Teleview 0067, 0586
Telixa 0132
Telstar 1732
Temco 0324
Tennessee 0067, 0586

Tensai 0134, 0248, 0067, 0586, 0247, 0324
0350, 0039, 0135, 0404, 0401, 0407
0277, 0745, 0193, 1067
Tenson 0350, 0039
Terra 2918
Terris 2271
Tesco 2456
Tesla 1067, 0067, 0698, 0744, 1682, 0745
1167, 0660, 0401, 0726, 0549, 0783
0586, 0268, 0640
Tevion 0549, 1278, 1328, 1675, 0586, 0678
1586, 1817, 2271, 0698, 0838, 0895
2130, 1167, 1717, 1067, 1698, 2403
1319, 1615, 3298, 2053, 0744, 1771
3495, 2120, 2155, 0067, 2227, 2489
1553
Textet 0247, 0404, 0039, 0246, 0248
Thes 2066, 2061, 1879, 2977,
Thomas 1934
Thomson 0655, 0590, 0373, 0317, 0139, 3077
0501, 0365, 0226, 1618, 0228, 0267
0067, 0586, 0598, 0350, 0379, 0246
0582, 3329, 2705, 2745,
Thorn 0138, 0223, 0139, 0103, 0255, 0373
0391, 0220, 0268, 1535, 1040, 0222
0104, 0114, 0565, 0529, 0067, 0102
0586, 0134, 0041, 0042, 0365, 0542
0043, 0063, 0389, 0066, 0073, 0302
0404, 0075, 0100, 0065, 0131, 0583
0386
Thorn-Ferguson 0134, 0220, 0222, 0223, 0365, 0065
Time 1822, 1732, 2027
Tiny 1226
Tiny Digital 0690
Tokai 0102, 2862, 0067, 0586, 0367, 0698
0478, 0193, 0247, 0404, 0039, 1067
0582, 1698
Tokaido 1067
Tokyo 0246, 0065, 0478, 0333
Tomashi 0312, 0248
Topline 1067, 0698
Toshiba 1538, 2706, 0538, 2762, 0065, 0583
1319, 1697, 2805, 3272, 0744, 0273
0748, 1965, 0132, 0271, 1612, 1453
1734, 0247, 0225, 0221, 0648, 1946
1938, 0039, 0067, 1586, 0680, 1067
2628, 1179, 1682, 0770, 2816, 0119, 0100
Tosumi 2012, 1800
Towada 0379, 0132, 0247, 0582
Toyoda 0039
Trakton 0294
TRANS-continents 0698, 1067, 0895, 0586, 0067, 0651
1698, 0516, 0247
Transonic 1707
Transtec 0246
Triad 0067, 0586, 0248, 0039
Trical 0187
Trident 0546, 0247
Trio 1717, 1675
Tristar 0294, 0248, 0223
Triumph 0207, 0546, 0376, 0586, 0067, 0273
Tsoschi 0312
Tucson 2706
TVE 2269
TVTEXT 95 0586
Uher 0067, 0586, 0236, 0350, 0333, 0404
0448, 0516, 0400, 0289, 0510
Ultra 0222
Ultravox 0117, 0132, 0404, 0277, 0246, 0582
0193, 0067, 0586, 0381, 1615
UMC 1636, 2456, 1805, 1739, 1644, 1879
2089, 2136, 2195, 2198, 2137, 3495
Unic Line 0067, 0586, 0503, 0485, 0379
United 0744, 2013, 2977, 0067, 2829, 0745
0586, 2866, 2511, 1946, 1938, 3272
2271, 1067, 0617, 3542, 2012, 2230
1879, 1682, 2171, 2693, 3326, 3464
1800, 0538, 3263, 1553, 3510, 2155
3545, 1179
Unitek 1739
Universal 0684, 0067, 0586
Universum 0838, 1067, 0067, 1179, 0376, 0698
0135, 0510, 0225, 0503, 1467, 0134
0565, 0391, 0041, 0542, 0277, 0522
0400, 0230, 0448, 0176, 0324, 0066
0187, 0100, 0582, 0193, 0294, 0586
0451, 0441, 0320, 0104, 0336, 0357
0358, 1535, 1040, 0574, 0379, 0247
0139, 0367, 0207, 0661, 0584, 0039
0114, 1267, 0200, 1698, 0648, 2204, 1758
Univox 0067, 0586, 0367, 0117, 0193, 0268
Utax 0193
V2M 0684
V7 Videoseven 2061, 0208, 0910, 1406, 1247, 1696
1297, 0648, 1681, 1535, 3389
Vanguard 0067, 0586
VD-Tech 2829, 3097
Vector 2066
Venturer 1757, 1575, 1895, 3035
Venus 1356
Vestel 1067, 2706, 1179, 1615, 1697, 0067
0698, 0582, 0193, 0247, 0586, 1698
Vexa 0039, 0067, 0586
Vibrant 0302
Videocon 2361, 2362, 3326
Videologic 0248, 0246
Videologique 0246, 0248, 0247
Videosat 0277
VideoSystem 0067, 0586
Videotechnic 0246, 0350, 0247, 0404
Videoton 0386, 0193, 0461
Vidikron 0132, 0765
Viewpia 0906, 2591,
ViewSonic 1360, 1572, 1618, 2139, 2141
Viper 0367
Visiola 0246
Vision 0067, 0586, 0350, 0247
VisionPlus 2456, 2136
Visorex 0462
Vistar 0236, 0391

Vistron 1393, 1877
Visual Innovations 2136
Vivax 1873, 1356, 1338, 1647, 1732, 0067, 1739
Vortec 0067, 0586
Voxson 0117, 0067, 0586, 0393, 0448, 0193
0208, 2227, 2210, 0684
VU 2429
Walker 1697, 1179, 2309, 2383, 2706, 0067
1067, 1615, 2168
Waltham 0247, 0386, 0448, 0317, 0415, 0067
0586, 0698, 0139, 1067, 0461, 1698
0193, 0473, 2037
Wards 0209
Watson 1067, 1278, 0350, 0586, 0067, 0193
0039, 0698, 0248, 0609, 0549, 0424
0684, 1938, 1467, 1698, 1406, 0357
Watt Radio 0132, 0574, 0379, 0582, 0193, 0246
0516, 0458
Wega 0067, 0586, 0066, 0117
Wegavox 0039, 0067, 0586, 1179, 1697
Welltech 0744, 1682
Weltblick 0067, 0586, 0350, 0247
Weltstar 1067
Weston 0067, 0586
Westwood 1615
Wharfedale 2013, 1697, 1354, 2242, 0067, 1067
0744, 0549, 1267, 0586, 1586, 0701
Whip 2017
White Westinghouse 0350, 0246, 0067, 0586, 0367
0654, 1939
Wilson 0586
Windsor 0698, 1067, 1698, 3205
Windstar 0312, 0367
Windy Sam 0586
Wintel 1707
World-of-Vision 0910, 0920, 0895, 1319, 1328, 0907
1636, 1247, 1762
Woxter 1561
XDome 0538
Xenius 0664, 1697, 2706, 1615
Xiron 2011, 2013, 1067
Xomax 1800, 3545, 3097
Xoro 1226, 1247, 3224, 1537, 1819, 1354, 2178
Xrypton 0067, 0586
Yakumo 1643
Yamaha 0680, 0827, 1606
Yamishi 0312, 0485, 0248, 0067, 0586, 0247
Yokan 0067, 0586
Yoko 0247, 0067, 0586, 0248, 0294, 0039
0461, 0451, 0400, 0369, 0246, 0277
Yorx 0248
Ytawai 1561
YU-MA-TU 0067
Yüsmart 1643
Zaapa 1219
Zanela 0268
Zanussi 0236, 0393, 0247
Zenor 0369
Zephir 3825
Zepto 1615
ZX 1938